




PAZZAGLIA



ACCESSOIRES POUR ARRACHEUSE FZ 105



GRUE

- Pivotement gauche
- Droit de 90°
- Extension hydraulique de 70 cm



TONDEUSE

- Tondeuse de 85 cm à 105 cm pour couper les mauvaises herbes.
- Bras coupeur avant de 80cm de large.



LIEUSE
D'ARBRES LRP

- Avec système de serrage spécial pour attacher les arbustes du sol jusqu'à 3,5 m de hauteur.
- Tête pivotante avec rotation de 45°.



LIEUSE
D'ARBRES LP

- Rotation à 180°
- Coupe automatique de la ficelle



CABINE

- Toit et façade fermée en verre - Portes latérales en PVC et partie arrière ouvrable

QRB 120 - QRB 200



- Système de lame à dégagement rapide

Ets JOLLY - Route de Beaufort - 49800 Brain sur l'Authion

Tél. 02 41 80 40 34 | Fax. 02 41 54 99 55

info@etsjolly.com

www.etsjolly.com





PAZZAGLIA



ACCESSOIRES POUR ARRACHEUSE FZ 105

TRANCHEUR



- Profondeur de fouille max de 80 cm
- Largeur de coupe de 12 cm à 20 cm
- Rotation hydraulique gauche/droite
- Élévation verticale de 35 cm

ÉLEVATEUR VERTICAL



- Ce dispositif permet de relever verticalement l'unité de coupe de 35 cm.

PLANTEUSE DE PIEUX



- Profondeur de travail de 40 cm
- Pivotement gauche
- droite de 60°.

TARRIÈRE



- Profondeur maximale de 1,6 m
- Inclinaison réglable Gauche - Droite et Avant -
- Arrière de 30°
- Moteur hydraulique avec système d'attache rapide
- Foreuse avec diamètres de 10 à 70 cm
- Equipée de 4 poids avant de 40 kg chacun.

BROYEUR DE TRONCS



- Meneur de perche à percussion de 12 cm
- Profondeur maximale de 1,8 m
- Réglable à droite- gauche et avant
- en arrière de 30°
- Hauteur max de la perche 4 m
- Équipé de 4 poids frontaux de 40 kg.





PAZZAGLIA



ACCESSOIRES POUR ARRACHEUSE FZ 105

MINI PELLE



- Profondeur de fouille et hauteur de déversement de 160 cm ou 200 cm
- Godets de 20, 30, 40 et 50 cm plus un pour le curage des fossés de 80 cm
- Pivotant à 90°

PLATE-FORME D'ELAGAGE CP150/CP300

- Hauteur réglable hydrauliquement de 1,5 m à 3 m
- Capacité de charge de 2 personnes ou 200 kg
- Les leviers de conduite, de montée et descente et d'allumage sont situés sur la plateforme d'élagage

