



Epandeur tout mulches

Descriptif



- **La surface de vos pots doit être recouverte d'écorce ou de matériau similaire ?**
- **Le distributeur d'écorce WP est l'appareil idéal pour vous et vos plants justement lorsque la mousse et les mauvaises herbes doivent être réduites.**
- **La plupart des matériaux et les dimensions de pots les plus variées, voire des pots avec des plants hauts peuvent être employés.**
- **Grâce à la rotation des pots, le distributeur d'écorce WP garantit une couverture régulière à la surface du pot: le matériau excédentaire est évacué et reversé dans la cuve.**
- **Le réglage aisé, ou encore la possibilité de placer le distributeur d'écorce à la suite d'une rempoteuse et/ou en amont de l'expédition garantissent un travail sans heurts et une chaîne de production importante et rentable.**

Grâce à une vaste gamme d'accessoires, nous sommes en mesure de vous offrir également des solutions individuelles pour des cas d'application spéciaux.



DONNÉES TECHNIQUES:

Dimension pots : 9 à 27 cm Ø (autres dimensions sur demande)

Capacité : plus de 5000 pots / heure

Dimensions de transport : 2,50 x 1,30 x 2,00 m

Poids : 550 Kg

EURL JOLLY

Route de Beaufort 49800 Brain / Authion

Tel 02 41 80 40 34 Fax 02 41 54 99 55

Email info@etsjolly.com site web : www.etsjolly.com