ACCESSOIRES REMPOTEUSE MOSA MG CLASSIC

Doseur d'engrais : distribue une dose d'engrais dans le pot

Table tournante : à positionner au bout du tapis de sortie pour collecter les pots



Semoir pot : à installer sur le convoyeur de sortie de rempoteuse

Convoyeur inox

Ets JOLLY - Route de Beaufort - 49800 Brain sur l'Authion
Tél. 02 41 80 40 34 | Fax. 02 41 54 99 55
info@etsjolly.com
www.etsjolly.com